



EG-Konformitätserklärung	3
TEIL 1 – ALLGEMEINES UND SICHERHEITSINFORMATIONEN	4
Allgemeine Informationen	4
Verwendungszweck	5
Sicherheitshinweise	5
Zusatzaggregate	7
Spannungsversorgung	7
TEIL 2 - BEDIENUNG	8
Genereller Aufbau der Ultraschalldesintegrationsanlage	8
Vorderansicht Schaltschrank	10
Technische Daten	11
Touch Panel	12
Inbetriebnahme der Ultraschallanlage	28
Manuell-Betrieb (Handbetrieb)	28
Starten der Anlage im Automatik-Betrieb	29
Übersicht über die Betriebszustandsleuchte	30
TEIL 3 - WARTUNG	31
Verändern der Durchflussgeschwindigkeit	32
Sonstiges	32
TEIL 4 - STÖRUNGSBESEITIGUNG	33
Mögliche Störungen bzw. Warnungen	33
Haftungsbeschränkung	41



EG-Konformitätserklärung

gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II A

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller

Weber Entec GmbH & Co. KG Im Ermlisgrund 10 D-76337 Waldbronn **Bevollmächtigter (Sitz in der EU):** Weber Entec GmbH & Co. KG Im Ermlisgrund 10 D-76337 Waldbronn

Beschreibung und Identifizierung der Maschine:

- Funktion:
- Ultraschalldesintegrationsanlage DesiUS
- Typ/Modell:Seriennummer:
- Baujahr:

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen, erklärt:

• EMV-Richtlinie (2014/30/EU) vom April 2014

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere:

- DIN EN 12100 Sicherheit von Maschinen Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze: Grundsätzliche Terminologie, Methodik, Risikobeurteilung
- DIN EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen Elektrische Ausr
 üstungen von Maschinen
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen DIN EN ISO 13849-1: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:

Elvedin Mesovic; Im Ermlisgrund 10; D-76337 Waldbronn

Ort/Datum: Waldbronn, den _____

Christian Eichhorst Geschäftsführer



TEIL 1 – ALLGEMEINES UND SICHERHEITSIN-FORMATIONEN

Allgemeine Informationen

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Ultraschalldesintegrationsanlage. In der folgenden Beschreibung informieren wir Sie über die Funktionsweise und Anwendung unserer Anlage.

Diese Anleitung wurde gewissenhaft und mit großer Sorgfalt erstellt. Allerdings kann es in einzelnen Details zu Abweichungen kommen, die jedoch die Funktionalität und den korrekten Umgang mit der Anlage nicht beeinträchtigen. Auch erhebt die Bedienungsanleitung keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit.

Sie wurden bzw. werden vor Ort von unserem Fachpersonal in der Handhabung der Maschine unterwiesen. Sollten sich dennoch Fragen ergeben, die in dieser Gebrauchsanleitung nicht hinreichend oder verständlich beschrieben wurden, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Weber Entec. Sie können den Kundendienst wie folgt erreichen:

Kundendienst Weber Entec:

Tel.:	+49 7243 72 88 98 0
Fax:	+49 7243 765 5011
E-Mail:	info@weber-entec.com

Zur Vereinfachung werden nachfolgend diese Abkürzungen verwendet:

Ein
Aus
Ultraschall
speicherprogrammierbare Steuerung



Verwendungszweck

Die Desintegrationsanlage von Weber Entec wird zum Aufschluss biogener Substrate wie Klärschlämmen oder landwirtschaftlichen Mischsubstraten mit einem Trockenstoffanteil von max. 12 % eingesetzt. Ziel ist eine mechanische Zerkleinerung der Substrate. Anderen Bestimmungen darf die Anlage nicht ohne schriftliche Zustimmung von Weber Entec zugeführt werden. Die Anlage darf der direkten Witterung nicht ausgesetzt sein. Für einen reibungslosen technischen Ablauf ist die Anlage eingehaust aufzustellen. Eine Missachtung dieser Vorschrift führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche.

Sicherheitshinweise

Diese Bedienungsanleitung muss vor der Inbetriebnahme bzw. Installation des Gerätes achtsam gelesen und befolgt werden, ansonsten besteht Lebensgefahr.

Auch die Bedienungsanleitungen der verbauten Zusatzaggregate insbesondere der Pumpe und des Mazerators (Vorzerkleinerungseinheit) sind vor der Inbetriebnahme der Anlage sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Bedienung darf nur von entsprechend eingewiesenem Fachpersonal erfolgen, sonst erlöschen die Gewährleistungsansprüche.

Das Gerät darf nur von Personen, die diese Bedienungsanleitung und die geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung und Arbeitssicherheit kennen, bedient und gewartet werden. Zuwiderhandlung führt zum Verlust von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen.



	Vor der Inbetriebnahme Lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Si- cherheitshinweise, sowie die Bedienungsanleitungen aller Aggregate. Machen Sie sich mit allen Komponenten und deren Funktion vertraut. An einigen der Aggregate besteht Verletzungsgefahr.
$\underline{\bigwedge}$	Warn- und Sicherheitsaufkleber Die angebrachten Warn- und Sicherheitsaufkleber geben Hinweise für ei- nen gefahrlosen Betrieb. Die angebrachten Warn- und Sicherheitsaufkleber dienen Ihrer Sicherheit und müssen bei Verlust oder Beschädigung umgehend ersetzt werden.
	Die Sicherheitsfunktionen dürfen nicht entfernt werden und müssen regelmäßig auf ihre Funktion überprüft werden insbesondere nach Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen.
	Trotz Erdung können Teile der Anlage, insbesondere die Ultraschallreak- toren, elektrostatisch aufgeladen sein. Diese dürfen nur durch entspre- chend geschulten Personals gewartet werden. Die Reaktoren dürfen im laufenden Betrieb nicht angefasst werden.
	Die Anlage wurde zur Behandlung von biologischen Substraten konzi- piert. Ein direkter Kontakt mit den zu behandelnden Substraten ist unter allen Umständen zu vermeiden, da dies mit erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen verbunden sein kann.
	Die Ultraschallanlage verbreitet im Betrieb hörbare und nicht hörbare akustische Signale. Bei längerem Verbleib in unmittelbarer Nähe der An- lage ist ein Gehörschutz zu tragen.
	Beim Öffnen der Anlage bzw. der Ablasshähne ist zwingend eine Schutz- brille zu tragen.



Es empfiehlt sich, bei Wartungsarbeiten an der Anlage Schutzklei- dung zu tragen.
Bei längerem Stillstand müssen die Ablasshähne der Anlage geöff- net werden, da durch Gasentwicklung hohe Drücke entstehen kön- nen. Eine Öffnung der Anlage nach längerem Stillstand sollte nur mit Gesichtsschutz vorgenommen werden.

Zusatzaggregate

Die vorliegende Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf die Bedienung der Anlage im Gesamten. Zusätzlich sind die folgenden Bedienungsanleitungen der Zusatzaggregate beigefügt:

- Zuführpumpe
- Mazerator
- Drucksensor
- Durchflussmengenmesser
- Ultraschallgenerator

Spannungsversorgung

Die Desintegrationsanlage wird mit 3 Phasen Wechselspannung 400 V / 50 - 60 Hz **plus Nullleiter** versorgt.

ACHTUNG: • Die Anlage nur an geerdete Steckdosen anschließen

• Nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen



TEIL 2 - BEDIENUNG

Genereller Aufbau der Ultraschalldesintegrationsanlage



Abb. 1: Symbolischer Aufbau einer Ultraschalldesintegrationsanlage



POSITION	KOMPONENTE	HERSTELLER	BEMERKUNG
1. Ultraschall	Ultraschallreaktor Ultraschallgenerator	Weber Ultrasonics Weber Ultrasonics	3 2 kW / Stck 3 2 kW / Stck
2. Elektrik	Schaltschrank	Rittal	
3. Steuerung	SPS	Siemens	S7-1200
4. Zuführung	Exzenterschnecken- pumpe	Wangen	KL50S 80.0
5. Vorbehandlung	g Mazerator	Vogelsang	RC3000
6. Sensorik	Druck	IFM	
	Durchfluss	Endress+Hauser	Promag 55S
	Temperatur	Entspr. Pumpe	
7. Anschlüsse	Flansche, Schläuche und Rohre	Verschiedene	

Vorderansicht Schaltschrank



Abb. 2: Vorderansicht Schaltschrank mit Bedienungsfeld



Technische Daten

Medium	Biomasse
Grenzwerte Feststoffgehalt [%]	
Schnittlänge Input	
Maximaler Chlorgehalt [mg / l]	
Umgebungstemperatur [ºC]	
Eingangsdruck [bar]	
Maximaler Druck am Ausgang [bar]	
Güllemenge (m3/d)	
Aktuelle Fütterungsmenge (m3/d)	
Betriebsart	Durchgängig (24 h/7 Tage)
Zu behandelnder Teilstrom [%]	
Grenzwerte Durchflussmenge [m ³ /h]	
Spezifischer Energieeintrag [kWh/m ³]	
Schutzart	IP 55
Elektrische Anschlusswerte	3 x 400 V + N + PE, 50 Hz, 32 A
	(Anschluss ohne FI)
Mechanische Anschlusswerte Eingang	DN 150 PN 10 DIN EN 1092-2
Mechanische Anschlusswerte Ausgang	DN 100 PN 10 DIN EN 1092-2
Ultraschallleistung [kW]	6
Anzahl der Reaktoren	3
Frequenz [kHz]	21
Alarm extern (SMS Alarm)	Potentialfrei

www.weber-entec.com



Touch Panel

In diesem Kapitel wird die Software für die Ultraschallanlage näher erörtert.

In Abb. 3 können Sie die "Home" Seite erkennen. Über die Taskleiste am rechten Rand können die einzelnen Menü-Seiten über die Touch-Funktion ausgewählt werden.



Abb. 3: Startseite der Siemens-Software

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

- -Home
- -Auto/Hand
- -Ventilsteuerung
- -Graphische Darstellung
- -Verwaltung Handynr. bei Störfall
- -Warndreieck mit grünem Pfeil (Fenster für aktuelle und quittierte Meldungen)
- -Tabelle mit grünem Haken (zur Quittierung von Warnungen)



Auf der **Home-Seite** (Abb. 3) des Panels (Haus Symbol rechts auf der Kontroll-Leiste) ist eine Übersicht der Anlage und ihrer wichtigsten Parameter zu sehen. Abzulesen sind der aktuelle Durchfluss in m³/h und die Drücke Druck-Druckseite und Druck-Saugseite. Der Messerwinkel in % gibt die Abnutzung der Messer am Mazerator an.

Oben rechts ist neben dem Datum die Summe der Betriebsstunden abgebildet. Darunter sind der derzeitige Durchfluss abzulesen sowie die aktuelle Anzahl der laufenden Ultraschallreaktoren. Mittig oben ist ein Textfeld verankert, welches eine Übersicht über die letzten ermittelten Warnungen gibt. Diese können über das rechte untere Symbol (Tabelle + grüner Haken) quittiert werden.

Durch das Berühren des Reiters **"Auto/Hand"** kann die Anlage im Automatik- bzw. Handmodus bedient werden (Abb. 4).



Abb. 4: Auto/Hand

Bevor die Anlage im Handbetrieb gestartet wird, müssen die Absperrschieber geöffnet werden (siehe Kapitel Inbetriebnahme).

Für den Handbetrieb wird die zugehörige Taste bei Handbetrieb gewählt (je nach Status ist das Wort EIN in grün oder das Wort AUS in rot zu lesen). Beim Mazerator wird das Feld Links oder Rechts für den Links- oder Rechtslauf ausgewählt sowie danach bei der Pumpe das Feld "vor" gedrückt UND gedrückt gehalten. **Es muss zudem immer zuerst der Mazerator laufen, bevor die Pumpe dazu geschalten wird!**

Bevor man in den Automatikbetrieb wechselt, müssen sowohl der Mazerator als auch die Pumpe gestoppt werden. Der Handbetrieb wird auf "AUS" gestellt und "START" bei



Automatik ausgewählt. Der Automatikbetrieb kann auf dieser Seite ebenso gestoppt werden.

Der PID-Regler (PID Mode: automatische Durchflussregelung) kann ein- oder ausgeschalten werden. Dies sollte nicht ohne vorherige Absprache durchgeführt werden. Standardmäßig ist der PID-Regler eingestellt. Er überprüft, ob der IST-Wert, abzulesen an dem Feld Promag EDM-301, dem Soll-Wert, in diesem Fall dem Soll-Durchfluss AUTO entweder mit oder ohne Ultraschall, entspricht und regelt gegebenenfalls nach.

Um Schäden im Handbetrieb zu vermeiden, werden die Werte der Drucksensoren abgebildet (IDS-101 und IDP-102).

Achtung: Im Handbetrieb muss immer auf den Druck geachtet werden: 2 bar dürfen nicht überschritten werden.

	Zeit Datum	Text	WEBER ENTEC DE	SIUS 25.10.201	7 09:47:45
VV				0 h	AUTO
WEBER				0 m	B HAND
LINIE 1	1	m ³	LINIE 2) m ³	
EPS-002	Öffnen		EPS-004	Öffnen	Auto/Hand
\circ			• •		Ventil Steuerung
	Schließen	Handbetrieb		Schließen	Graphische Darstellung
					Verwaltung Handynr. bei Störfall
Durchfluss	aktuell	Druck Saugseite	Druck Drucks	eite	
2,4 m ³	[;] /h	0,63 bar	1,14 bar		

In der nachfolgenden Abbildung 5 ist eine Übersicht zur "Ventilsteuerung" abgebildet.

Abb. 5: Ventilsteuerung

Im Handbetrieb können die einzelnen Schieber geöffnet und geschlossen werden. Beim automatischen Starten der Anlage öffnen die Schieber automatisch. Oben ist eine Übersicht, wie viele m³ durch Linie 1 bzw. Linie 2 gepumpt wurde.



Beim Auswählen des Menüpunktes "Graphische Darstellung" werden die Durchflussrate und der Druck auf Druck- und Saugseite dargestellt (Abb. 6).

14	Zeit	Datum	Text	_	WEBER EN	TEC DESIUS	25.1	0.2017	09:47:51
VV							0	h	Αυτο
WEBER							0	m³	
ENTEC							0	US	HAND
								2.4	
									Auto/Hand
									Ventil Steuerung
								_0.6	Graphische
09:37:50	09:	40:20	09:42	:50	09:45:20	7 09	:47:50	.	Darstellung
25.10.2017	23.	10.2017	25.10	.2017	25.10.201	7 25	.10.2017		
Kurve			Variablen-Verbin	dung wert		Datum/Uhr	zeit	040	Verwaltung Handvnr.
EDM_PV		1		2,40/40/		25.10.2017 0	9:44:30	.949	bei Störfall
IDP_PV IDS_PV		I	DS_PV	0,62963		25.10.2017 0	9:44:36	:949	
							Z	2	.

Abb. 6: Graphische Darstellung

Dem Menü "Verwaltung Handynummern bei Störfall" können die Handynummern entnommen werden, welche für eine SMS-Benachrichtigung im Falle eines Störfalles hinterlegt sind (Abb. 7).



Abb. 7: Verwaltung Handynummern bei Störfall



Es können die hinterlegten Handynummern sowie die eingetragenen Zeiten abgelesen werden, in welchen SMS bei Alarmen gesendet werden. Die Eingabe der Handynummern erfolgt unter dem Menüpunkt "Alarm Einstellungen – Handynummern", welcher nachfolgend näher beschrieben wird.

In Abb. 8 wird eine Übersicht über die Alarme ausgegeben. Im mittleren Feld werden die aktuellen Alarme abgebildet. Darunter befindet sich das Archiv mit den alten Alarmen.

Hinweis: Nach dem Einschalten der Anlage am Hauptschalter werden mehrere Alarme hochgeladen.

		Zeit	Datum	Text	WEE	BER ENTEC DESIUS	25.10.2017	09:48:01
	VV						0 h	AUTO
	WEBER	2					0 m ³	
	ENTEC						0 US	HAND
Ak	tuell							
	Nr.	Zeit	Datum	Text			Gruppe o	
								Auto/Hand
								Ventil
								Steuerung
Me	Idearchi	v						
	Nr.	Zeit	Datum	Status	Text		Gruppe	Graphische
	108	09:38:29	25.10.2017	KG	Vorsicht! Druckseite ist ZU!		QGR:0	Barbtenang
!	6	09:38:03	25.10.2017	KG	VMA-001 Alarm Deckelsicherung		QGR:0	Verwaltung
1	80	09:38:01	25.10.2017	KG	Freigabe-Signal Kunde Extern Verlust		QGR:0	Handynr.
!	18	09:37:59	25.10.2017	KG	VMA-001 Alarm Messerwinkel		QGR:0	bei Störfall
1	6	09:37:59	25.10.2017	K	VMA-001 Alarm Deckelsicherung		QGR:0	

Abb. 8: Übersicht Alarme



Auf einer anderen Ebene sind **Anlageneinstellungen** zu Druck, Temperatur, Zeiten, Ultraschall, Ventilen sowie den unterschiedlichen Logiken zu finden (Abb. 9).

Außerdem können in diesem Unterpunkt die eingestellten Handynummern geändert werden.

WEBER ENTEC DESIUS Zeit Datum Text 25.10.2017 09:48:08 0 h AUTO 0 m³ WEBER ENTEC HAND 0 US Logout Auto/Hand Einstellungen Einstellungen aller Prozesswerte Anlage Ventil Steuerung Handy Handynummern ändern Graphische Darstellung Nummer Verwaltung Handynr. bei Störfall System und Touch Panel Optionen Optionen

Im Menü Optionen kann die lokale Uhrzeit eingestellt werden.

Abb. 9: Generelle Einstellungen

Um in diese Menüpunkte zu gelangen, muss zuerst das Weber Entec Logo in der linken oberen Ecke angeklickt werden. Auf dieser Ebene ist eine Passworteingabe erforderlich.

Das Passwort lautet: 1318

Bitte nehmen Sie keine Änderungen an den Einstellungen ohne vorherige Absprache mit Weber Entec vor.

WEBER ENTEC	Zeit Datum	Text		0 h AUT 0 m ³ 0 US HAN
	<u>.</u>	Einstellungen Anlage		Zurück
	Druck		Ultraschall	Auto/Ha
	Temperatur		Logik	Graphisc Darstellu
	Zeiten			Verwaltu Handyn bei Störf

Abb. 10: Einstellungen Anlage

	Zeit	Datum	Text				WEBER	ENTEC DES	IUS	25.10.2	2017 0	9:48:15
••										0	h	AUTO
WEBER										0	m ³	HAND
		ID	S-101_D	Druc	ckeinste nsor	ellungen				Zurück		
Saugse	eite		+0,63	bar		Abschaltdruck			_			Auto/Hand
Abschalt	tdruck MI	N2	-0,36	bar		MAX2	Ŀ	1,50	bar			Ventil Steuerung
		ID	P-102_D	ruckse	nsor						0	Graphische Darstellung
Abschalt	eite druck MII	N2	+1,14 -0,36	bar bar		Abschaltdruck MAX2	' [+	- <mark>1,50</mark>	bar			/erwaltung Handynr. bei Störfall
Abschalt MIN1	druck LOC	gik (+1,00	bar		LOGIK MAX1	Ŀ	- <mark>1,20</mark>	bar		\$	

Die Druckeinstellungen sind dem gleichnamigen Menü zu entnehmen (Abb. 11).

Abb. 11: Druckeinstellungen

Der aktuelle Druck von beiden Drucksensoren, IDS-101 und IDP-102, wird dargestellt sowie die minimalen und maximalen Abschaltdrücke.



autochalehrfa-

Sobald der max. Abschaltdruck (Logik MAX 1) erreicht wird, pumpt die Anlage automatisch rückwärts, bis der minimale Abschaltdruck erreicht wird (Sicherheitsabschaltung nach 20s). Die Anlage versucht selbstständig wieder anzulaufen. Nach mehrfachem Scheitern geht die Anlage in STOP.

Abschaltdruck MAX 2 schaltet die Anlage aus.

Das Menü "Temperatur" zeigt die Temperatureinstellungen (Abb. 12).



Abb. 12: Temperatureinstellungen

Die IST-Temperatur sowie die Abschalttemperatur von Schaltschrank, Pumpe und Ultraschall sind diesem Kapitel zu entnehmen. Die Abschalttemperaturen sind einstellbar.



Unter dem Kapitel "Zeiten" (Abb. 13) können folgende Zeiten eingestellt werden: Die Ultraschallstartverzögerung, Ultraschall Lauf- bzw. Pausenzeit und die Drehwechsel-Intervalle bzw. die Nachlaufzeit des Mazerators.

Zeit Datum	Text	WE	BER ENTE	CDESIUS	25.10.2017	09:48:56
VV					0 h	AUTO
WEBER ENTEC					0 m ²	HAND
					Zurück	
Zeiten Ult USR-00	traschall 1	Zeiten Ma VMA-0	zerator 01			Auto/Hand
US Startverzögerung	30 s	Umschaltzeit	60	min		Ventil
US Laufzeit	1650 s	Nachlaufzeit	3	s		Steuerung
US Pause	150 s					Graphische Darstellung
PID - Real	er	Laufzeit I WEP-I	Pumpe 001			Verwaltung Handynr. bei Störfall
PID WD	<u>30 s</u>	Rücklauf Pumpe	3	5		

Abb. 13: Zeiten

Bei jedem Starten bzw. Drehrichtungswechsel der Messer läuft die Pumpe zuerst rückwärts an. Diese Zeit wird in Sekunden bei Rücklauf Pumpe eingegeben.

Die Wartezeit des PID-Reglers gibt die Zeit an, die der Regler benötigen darf, um auszuregeln, bevor ein Alarm kommt (interner Zähler). Unter dem Menüpunkt "Ultraschall" kann mithilfe des Schiebereglers der Ultraschallreaktor zu- bzw. abgeschaltet werden (Abb. 14).

The second second	Zeit	Datum	Text		WEB	ER ENTEC DESIUS		25.10.20	17 09:48:23
••							0	ł	Αυτο
WEBER							0	r L	HAND
							Zu	rück	
			Ultrasc	hall Freigabe / F	leserve				Auto/Hand
									Ventil Steuerung
		US-00: EIN		US-002	1	US-003			Graphische Darstellung
									Verwaltung Handynr. bei Störfall

Abb. 14: Ultraschall

	Zeit Datum	Text	WEBER ENTEC DESIUS	25.10.2017	09:48:31
••				0 h	AUTO
WEBER				0 m ³ 0 US	HAND
		Logik Einstellunger	, 🗖	Zurück	
					Auto/Hand
					Ventil Steuerung
	Auto Restart	Promag	Druck		Graphische Darstellung
					Verwaltung Handynr. bei Störfall
		Mazerator			
					.

Unter dem Punkt "Logik" sind folgende Logiken aufgelistet (Abb. 15):

Abb. 15: Logik Einstellungen



Wenn die Druck- oder Promag-Logik nicht zu einem erfolgreichen Anlagenanlauf verhalf, startet die Auto-Restart Logik (Abb. 16).

	Zeit	Datum	Text	WEBER ENTEC DESIUS	25.10.2017	09:48:34
••	L				0 h	AUTO
WEBER	I				0 m ³	HAND
					0 05	
			þ	AUTO-RESTART-LOGIK	Zurück	
						Auto/Hand
	T-VERZ.	-RST 30	min	WAZ U X		Ventil Steuerung
	T-NEW	ALM 6	h	WAZmax 3 x		Graphische Darstellung
						Verwaltung Handynr. bei Störfall

Abb. 16: Auto-Restart-Logik

T-Verzögerung-Restart gibt die Zeit an, welche abgewartet wird, bevor die Anlage neu startet. Der Wiederanlaufzähler WAZ zählt die aktuellen Wiederanlaufereignisse. Kann der Fehler nach Neustart der Anlage nicht behoben werden, wiederholt sich dieser Vorgang, maximal bis zum Erreichen der eingestellten Wiederholungen. Wenn die Anlage innerhalb der vorgegebenen Zeit T-New ALM die maximale Anzahl an Wiederholungszyklen erreicht hat, tritt ein Alarm auf.

Im Folgenden wird die Promag-Logik erklärt (Abb. 17):





Abb. 17: Promag Logik

T-ALM gibt die Zeit in Sekunden an, für welche der IST-Wert, welcher beim Promag angezeigt wird, den Schwellwert PROMAG unterschreitet, bevor ein Alarm auftritt und die Promag-Logik aktiv wird. Die Anlage stoppt und der Wiederanlaufzähler WAZ wird auf 1 gesetzt. Die Pumpe läuft für eine bestimmte Zeit T-REV rückwärts, die Anlage stoppt für die Zeit T-Verz.-Rst bis zum Neustart. Die Anlage startet erneut, der Wiederanlaufzähler registriert einen weiteren Anlauf. Das Ganze wiederholt sich für die Anzahl WAZmax, der maximalen Anzahl an Wiederholungen. T-NEW ALM gibt die Zeit in Minuten an, welche frei von Alarmen sein muss, so dass WAZ wieder auf null gestellt wird.

Die Drucklogik (Abb. 18) funktioniert auf dieselbe Weise wie die Promag-Logik.



	(_	-						
-	Zeit	Datum	Text		WEBER E	ITEC DESIUS		25.10.2017	09:48:42
VV							- [0 h	AUTO
WEBER							[0 m ³	
ENTEC								0 US	HAND
			D	RUCK-LOGI	ĸ		z	urück	
					T-NEW ALM	30	min		Auto/Hand
	T-REV	20	5		T-VERZRST	30	s		Ventil Steuerung
									Graphische Darstellung
	WAZmax 3	3	x		WAZ	0	x		Verwaltung Handynr. bei Störfall
P- 0,35	5 bar		T-IN-NWA	5 s		P+ [0,65	bar	

Abb. 18: Druck-Logik

Die Drucklogik startet, wenn ein Minimum-Level auf der Saugseite erreicht wird. Es erscheint ein Alarm, die Pumpe läuft rückwärts (T-Rev). Nach Abwarten der Zeit T-Verzögerung-Restart läuft die Pumpe wieder vorwärts an. Die Drucklogik stoppt, sobald Normalbedingungen (NWA=Normal working area) für die eingestellte Zeit erreicht werden.

In Abb. 19 ist die Mazerator-Logik zu sehen:

2	eit Datu	ım Tex	(t		WEBER ENT	TEC DESIUS		25.10.2017	09:48:46
VV							ļ	0 h	AUTO
ENTEC								0 m ³ 0 US	HAND
			MAZ	ERATOR-LOGIK			Z	urück	
	1000			T-N		20	6		Auto/Hand
I-ALP	1000	ms			IEW ALM	30	3		Ventil Steuerung
T-REV	500	ms			T-VERZ	500	ms		Graphische Darstellung
	WAZmax	5	x	WAZ	0	x			Verwaltung Handynr. bei Störfall
	Stron	1,95	Α	Strom Grenze	8,00	Α			

Abb. 19: Mazerator-Logik



Die Alarmzeit gibt die Zeit in Millisekunden an, nach der ein Alarm ausgegeben wird. Der Mazerator läuft für die Zeit T-Rev in Gegenrichtung. Nach Abwarten der Zeit T-Verzögerung-Restart läuft der Mazerator wieder vorwärts an. Der Wiederanlaufzähler WAZ zählt die Anläufe, maximal WAZmax. Bei Strom wird angegeben, wieviel Strom der Mazerator aktuell aufnimmt. Daneben ist die maximale Stromgrenze abzulesen.

Sobald der Mazerator die maximale Stromgrenze überschreitet, startet die Mazerator-Logik.

Bei Auswahl des Untermenüs "Handynummer" unter Alarm Einstellungen erscheint Abb. 20. Es können bis zu drei unterschiedliche Handynummern sowie die gewünschten Zeiten eingetragen werden.



Abb. 20: Handynummern



WEBER ENTEC	WEBER ENTEC DESIUS	11.04.2018 15:05:02 0 h AUTO 0 m ³ 0 US HAND
Projektname WEBER ENTEC DESIUS	Werkseinstellungen	Zurück Auto/Hand
Ausgang Kalibrierung	Zeit einstellen 01.01.1999 12:00:00 Fertig	Graphische Darstellung Verwaltung Handynr. bei Störfall
		🔥 🛃

Abb. 21: Optionen

Bei Betätigung von "Ausgang" verlässt man die Bedieneroberfläche von Weber Entec und gelangt in das Menü von Siemens. In diesem Menü können die Grundeinstellungen wie Tonlautstärke und Hintergrundbeleuchtung geändert werden.

Die SPS kann durch Betätigen der Schaltfläche "Werkseinstellung" auf diese zurückgesetzt werden.

Es ist nur in diesem Menüpunkt möglich, die Zeit einzustellen. Nach Eingabe des Datums und der Uhrzeit im vorgegebenen Format (DD.MM.JJJJ 00:00:00) werden über "Fertig" die Werte bestätigt.

Linie1: Start	10:59:59		Zeitsteuerung	Auswahl		
Linie1: Stop	10:59:59		Linie 1	Linie 2]	AUTO
Linie2: Start	10:59:59		Ventile			Grap Darst
Linie2: Stop	10:59:59					Verw Han
Finstellungen Li	nie	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				bei S
						Zur

Abb. 22: Ventileinstellungen

Auszuwählen sind:

- Fermenterumschaltung nach Zeit
- Manuelle Fermenterauswahl

Außerdem kann eingestellt werden, ob der jeweilige Fermenter rezirkuliert oder umgepumpt werden soll.



Abb. 23: Manuelle Ventilsteuerung

Hier können alle Ventile manuell geöffnet oder geschlossen werden.

HINWEIS: NUR IM HANDBETRIEB MÖGLICH!



Inbetriebnahme der Ultraschallanlage

- » Überprüfen Sie, ob die Absperrschieber im Zu- und Ablauf der Anlage geöffnet sind
- » Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist
- » Stellen Sie sicher, dass alle Sicherungen (F1-Fx) auf 0 stehen.
- » Schalten Sie den Hauptschalter an
- » Schalten Sie die Sicherungen (F1-Fx) der Reihe nach ein
- » Überprüfen Sie durch Sichtprüfung nach Öffnung des Schaltschrankes, ob die SPS hochgefahren ist
- » Drücken Sie im Start-Center auf dem Panel "Start", um die Software hochzuladen

Manuell-Betrieb (Handbetrieb)

- » Stellen Sie sicher, dass Substrat in der Leitung ist und lassen Sie, wenn nötig, Gas über den Hahn am Mazerator ab
- » Aktivieren Sie den Handbetrieb durch Umschalten des Schiebereglers von "Aus" auf "Ein" (siehe Abb. 5)
- » Beide Schieber müssen geöffnet sein, bevor Mazerator und Pumpe bedient werden
- » Im Manuell-Betrieb leuchtet die Signalleuchte (oben auf dem Schaltschrank) durchgängig gelb
- » Starten Sie den Mazerator durch Drücken von MAZ "Links" oder MAZ "Rechts"
- » Starten Sie zusätzlich die Pumpe durch Drücken von Pumpe "Vor" für den Vorwärtslauf oder "Zurück" für den Rückwärtslauf und halten Sie diese gedrückt. Achten Sie auf den Überdruck (max. 2 bar).

Beim manuellen Betrieb müssen immer zuerst der Mazerator und danach die Pumpe betätigt werden. Die Pumpe darf <u>nie</u> ohne Mazerator betrieben werden, um Verstopfungen oder Beschädigungen durch Störstoffe zu verhindern.

Beim Beenden des manuellen Betriebes immer zuerst die Pumpe und dann den Mazerator stoppen, um zu verhindern, dass Störstoffe unzerkleinert in die Anlage gefördert werden.

ACHTUNG: Bitte achten Sie beim manuellen Betrieb der Pumpe immer auf den Überdruck; dieser darf maximal 2 bar betragen. Die automatische Druckabschaltung ist im manuellen Betrieb deaktiviert. Sollten die eingestellten Druckgrenzwerte über- bzw. unterschritten werden, erscheint eine Warnung im Panel und die rote Lampe blinkt.



Starten der Anlage im Automatik-Betrieb

Beim ersten Anfahren der Anlage bzw. nach längerem Stand müssen Sie die Anlage immer zuerst im Manuell-Betrieb starten! Betätigen sie den Mazerator und die Pumpe solange manuell im Vorwärtslauf, bis am Promag ein konstanter Durchfluss zu sehen ist und die Anlage somit vollständig mit Substrat gefüllt ist.

- » Stellen Sie sicher, dass die komplette Anlage vor dem Start mit Substrat gefüllt ist Achtung: Trockenlauf der Ultraschallreaktoren muss unbedingt vermieden werden, da dies zur Beschädigung der Reaktoren führen kann
- » Stellen Sie am Panel den Handbetrieb auf "Aus" und drücken Sie Automatik "Start"
- » Im Automatik-Betrieb leuchtet die Lampe grün; ist die Anlage zuvor betriebsbereit, blinkt die Lampe grün
- » Zum Stoppen des automatischen Betriebs drücken Sie bei Automatik "Stop". Wenn Sie die Anlage komplett abstellen möchten, warten Sie vor Betätigung des Hauptschalters mindestens 2 Minuten, so dass die Generatoren abkühlen können.



Übersicht über die Betriebszustandsleuchte

Dauerleuchten:

Grün:Anlage im AutomatikbetriebGelb:Anlage im Handbetrieb

Blinken:

Grün:	Anlage betriebsbereit
Gelb:	Warnmeldung
Rot:	Alarmmeldung

Matrix	Dauerhaft	Dauerhaft	Blinkt	Blinkt	Blinkt
	Grün	Gelb	Grün	Gelb	Rot
Dauerhaft Grün	Anlage im Auto- matikbetrieb	-	-	Anlage im Automatikbe- trieb plus Warn- meldung	-
Dauerhaft Gelb	-	Anlage im Handbetrieb	-	-	Warnung
Blinkt Grün	-	-	Anlage be- triebsbereit	Anlage be- triebsbereit plus Warn- meldung	-
Blinkt Rot	-	-	-	-	Alarmmeldung

Abb. 24: Matrix für mögliche Einstellungen im Hand- und Automatikmodus



TEIL 3 - WARTUNG

Aggregat	Was ist zu tun?	Häufigkeit bzw. Zeitintervall	Seite in BDA
Mazerator	Schrauben zur Konsole nachziehen	Nach den ersten 20 Betriebsstunden	Kapitel 8 Seite 41
Mazerator	Kontrolle der Sperrflüssigkeit	Nach den ersten 20 Betriebsstunden	Kapitel 8 Seite 41
		Alle 2.000 Betriebsstunden	
Mazerator	Wechseln der Sperrflüssigkeit	Alle 2.000 Betriebsstunden	Kapitel 8 Seite 41
		Bei starker Verschmutzung	
Mazerator	Sichtkontrolle Steinfang	Wöchentlich (abh. von Menge an Stei- nen, Sand, Störstoffen)	
Mazerator	Tausch Messer	Bei Erreichen des eingestellten Pro-	Kapitel 7.3
		Zentwertes ledentet warnampe au	Seite 32
Mazerator	Ölstand vom Getriebe prüfen	Mindestens jedes halbe Jahr	
Mazerator	Getriebeöl wechseln	Alle 10.000 Betriebsstunden, mindes- tens alle 2 Jahre	
Mazerator	Entlüftungsschraube und Wellendicht- ringe überprüfen, gegebenenfalls tau- schen	Alle 10.000 Betriebsstunden, mindes- tens alle 2 Jahre	
Mazerator	Nachfettung der im Getriebe liegenden Lager	Alle 20.000 Betriebsstunden, mindes- tens alle 4 Jahre	
Mazerator	Generalüberholung	Mindestens alle 10 Jahre	
Pumpe	Sämtliche Schraubverbindungen prüfen	Nach 50 Betriebsstunden	Kapitel 7
Pumpe	Austausch der Lager	Nach 20.000 Betriebsstunden, spätes- tens nach 5 Jahren	Kapitel 7
Pumpe	Wechseln von Rotor, Stator und Gelenk	Bei Verschleiß	Kapitel 7
Pumpe	Sichtprüfung Getriebeöl	Alle 3.000 Betriebsstunden, mindestens	BDA SEW
			Selle 03 li
Pumpe	Wechsel Getriebeöl	Spätestens alle drei Jahre; Das Ge- triebe RF47 enthält 0 65 I Getriebeöl	BDA SEW Seite 63 ff
		DIN- CLP, ISO VG 220	
Pumpe	Prüfen der Ölfüllung der Laufwerksdich-	Alle drei Monate, gegebenenfalls	BDA SEW
	tung	SAE 90 Getriebeöl nachfüllen	Seite 63 ff
Reaktor	Schrauben am Reaktor prüfen, gegebe- nenfalls nachziehen	Alle drei Monate	



Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen der einzelnen Aggregate und insbesondere die des Mazerators. Es ist darauf zu achten, den Schaltschrank vor Revisions-/ Wartungsarbeiten spannungsfrei zu schalten.

Verändern der Durchflussgeschwindigkeit

Am Panel wird über das Eingabefeld "Soll Durchfluss" die Geschwindigkeit eingestellt. Eine Änderung der Geschwindigkeit ist nur möglich, wenn die Anlage im Automatikbetrieb ist und sich zeitgleich auch der PID-Modus im Automatikmodus befindet.

Die Eingabefelder im Automatikbetrieb sind mit der Einheit der Durchflussgeschwindigkeit in m³/h angegeben. Im manuellen Betrieb haben die Eingabefelder eine Prozentangabe.

Hinweis: Eine nicht sachgemäße Bedienung kann zu Schäden führen; eine Änderung der Durchflussgeschwindigkeit sollte nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

Sonstiges

Sobald die Schieber geschlossen werden, zum Beispiel auf Grund von Wartungsarbeiten, ist darauf zu achten, dass sich kein Druck durch eingeschlossene Biomasse bilden kann und die Druckgrenzwerte eingehalten werden. Dies ist beispielsweise durch das Öffnen der Kugelhähne (zur Probenahme) vor und nach der Pumpe zu realisieren.



TEIL 4 - STÖRUNGSBESEITIGUNG

Im Falle einer Störung schaltet die Anlage selbstständig ab und die Signallampe blinkt rot, sofern die Alarme zugeschalten sind.

Mögliche Störungen bzw. Warnungen

Anzeige auf dem Panel

Fehler	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung
Deckelsicherung	 » Deckel am Mazerator ge- öffnet » Kabelbruch am Deckelsi- cherungssensor » Position des Deckelsiche- rungssensors verstellt 	 Prüfen, ob Mazera- tordeckel geschlossen ist Elektrischen An- schluss des Deckelsi- cherungssensors über- prüfen Position des Deckelsi- cherungssensors über- prüfen Hinweis: Wenn der Mazeratordeckel ge- schlossen ist, soll das grüne Lämpchen un- terhalb des Deckelsi- cherungssensors blin- ken; Wenn der Ma- zeratordeckel ge- schlossen ist und der Deckelsicherungs- sensor rot blinkt, muss die Position des De- ckelsicherungssensors

Drucklogik	Verstopfung	»	Mazerator über Hahn entlüften
		»	Desintegrationsanlage von Automatik-Betrieb auf Manuell-Betrieb umstellen
		»	Mazerator manuell starten (rechts oder links)
		»	Pumpe manuell ca. 1-2 Minuten rückwärtslau- fen lassen, dabei muss der Mazerator ständig aktiv sein (während- dessen Drücke kontrol- lieren und ob die Pumpe fördert (Sicht- rohr); ist dies nicht der Fall: Pumpe auf Ver- schleiß kontrollieren und gegebenenfalls Stator und/oder Rotor der Pumpe tauschen)
		»	Erst Pumpe, dann Ma- zerator stoppen
		»	Desintegrationsanlage von Manuell-Betrieb auf Automatik-Betrieb stellen
		»	Desintegrationsanlage im Automatik-Betrieb starten (siehe "Starten der Anlage im Automa- tik-Betrieb")
		»	Falls die Anlage da- nach wieder stoppt, den Mazerator reinigen

Druck Saugseite Min2		 leitung Schieber in der Zuleitung geschlossen Kabelbruch am Sensor 		Mazeratormesseran- pressdruck (unteres Manometer) um 0,5 bar erhöhen (gegebe- nenfalls wiederholen bis max. 4 bar) Prüfen, ob die Schie- ber geöffnet sind, an- sonsten öffnen
			»	Anlage mit Wasser spülen; bei erneutem Startversuch: siehe Automatikbetrieb
Druck Saugseite Max2	ite Max2 » Verstopfung in der gangsleitung		»	Prüfen, ob Schieber geöffnet sind; ansons- ten öffnen
	"	leitung geschlossen	»	Anlage mit Wasser spülen → bei erneutem Startversuch: siehe Automatikbetrieb
			»	Mazeratormesseran- pressdruck (unteres Manometer) um 0,5 bar erhöhen (gegebe- nenfalls wiederholen bis max. 4 bar)
Druck Druckseite Min2		Verstopfung in der Zulauf- leitung		Mazeratormesseran- pressdruck (unteres
		Schieber in der Zuleitung geschlossen		Manometer) um 0,5 bar erhöhen (gegebe- nenfalls wiederholen
		Kabelbruch am Sensor		bis max. 4 bar)
			»	Prüfen, ob die Schie- ber geöffnet sind, an- sonsten öffnen
			»	Anlage mit Wasser spülen; bei erneutem Startversuch: siehe Automatikbetrieb

Druck Druckseite Max2		Verstopfung in der Ab- gangsleitung	»	Prüfen, ob Schieber geöffnet sind; ansons- ten öffnen
	»	Schieber in der Abgangs- leitung geschlossen	»	Anlage mit Wasser spülen → bei erneutem Startversuch: siehe Automatikbetrieb
			»	Mazeratormesseran- pressdruck (unteres Manometer) um 0,5 bar erhöhen (gegebe- nenfalls wiederholen bis max. 4 bar)
Frequenzumrichter	»	Blockade in der Pumpe	»	Anlage mit Wasser
	»	Trockenlauf der Pumpe		spuien
Druck Saugseite/Druck-	»	IST-Wert außerhalb des	»	Druck ablassen
		Messbereichs		Kabeltausch
		Kabel gebrochen/elektri- scher Anschluss nicht ge- geben	»	Überprüfen, ob Span- nung anliegt
	»	Sensor defekt		
	»	Fehlende Spannungsver- sorgung		
Mazerator Deckelsiche- rung		Deckel am Mazerator ge- öffnet	»	Prüfen, ob Mazera- tordeckel geschlossen ist
		cherungssensor	»	Elektrischen An-
	»	 Position des Deckelsiche- rungssensors verstellt 		schluss des Deckelsi- cherungssensors über- prüfen
			»	Position des Deckelsi- cherungssensors über- prüfen
			»	Hinweis: Wenn der Mazeratordeckel ge- schlossen ist, soll das grüne Lämpchen un- terhalb des



				Deckelsicherungs- sensors blinken; Wenn der Mazeratordeckel geschlossen ist und der Deckelsicherungs- sensor rot blinkt, muss die Position des De- ckelsicherungssensors korrigiert werden.
Mazerator Messervor- spannung	»	Verlust des Vorspanndru- ckes durch undichte Druckeinheit	»	Druckeinheit auf Dich- tigkeit prüfen
		Verlust des Vorspanndru- ckes durch Betätigen des Ablasshahnes	»	Druck mithilfe der Handpumpe erhöhen und mit der Einstell- schraube einstellen
		 Ölstand im Ausgleichsbe- hälter zu niedrig (siehe Markierung am Aus- gleichsbehälter) 		Öl nachfüllen
Mazerator Messerwinkel	»	Messer sind abgenutzt	»	Messer tauschen
Mazerator Blockade	» Blockade		»	Reinigung des Ma- zerators
Mazerator Messerschutz	» »	Blockade Mazerator Kurzschluss am Motor	»	Anlage spannungsfrei schalten
			»	Druck der Anlage ab- lassen, Mazerator öff- nen und Sichtprüfung auf Blockade durchfüh- ren; diese gegebenen- falls entfernen und Ma- zerator wieder schlie- ßen
			»	Schaltschrank öffnen und Hebel an Motor- schutzschalter in senk- rechte Position bringen
			»	Schaltschrank wieder verschließen

			» »	" <i>Start</i> " zum Hochladen der Software drücken Anlage zuerst Manuell anfahren (siehe "Ma- nuell-Betrieb")
			»	Automatik-Betrieb star- ten (siehe "Starten der Anlage im Automatik- Betrieb")
Mazerator Motorschutz	» »	Blockade Mazerator Kurzschluss am Motor	»	Anlage spannungsfrei schalten
			»	Druck der Anlage ab- lassen, Mazerator öff- nen und Sichtprüfung auf Blockade durchfüh- ren; diese gegebenen- falls entfernen und Ma- zerator wieder schlie- ßen
			»	Schaltschrank öffnen und Hebel an Motor- schutzschalter in senk- rechte Position bringen
			»	Schaltschrank wieder verschließen
			»	" <i>Start</i> " zum Hochladen der Software drücken
			»	Anlage zuerst Manuell anfahren (siehe "Ma- nuell-Betrieb")
			»	Automatik-Betrieb star- ten (siehe "Starten der Anlage im Automatik- Betrieb")
Promag-Logik	»	Kein Volumenfluss	»	Mazerator über Hahn entlüften
		→ Verstopfung / unterbro- chene Substratzuführung	»	Desintegrationsanlage von Automatik-Betrieb



	→ Verschleiß des Stators der Pumpe	auf Manuell-Betrieb umstellen
	→ Gasansammlung in der Rohrleitung	 Mazerator manuell starten (rechts oder links)
		 Pumpe manuell ca. 1-2 Minuten rückwärts lau- fen lassen, dabei muss der Mazerator ständig aktiv sein (während- dessen Drücke kontrol- lieren und ob die Pumpe fördert (Sicht- rohr); ist dies nicht der Fall: Pumpe auf Ver- schleiß kontrollieren und gegebenenfalls Stator und/oder Rotor der Pumpe tauschen) Erst Pumpe, dann Ma- zerator stoppen
		 » Desintegrationsanlage von Manuell-Betrieb auf Automatik-Betrieb stellen
		 » Desintegrationsanlage im Automatik-Betrieb starten (siehe "Starten der Anlage im Automa- tik-Betrieb")
		 Falls die Anlage da- nach wieder stoppt, das Ganze wiederho- len
		 Sollte die Verstopfung auf diese Weise nicht zu beheben sein, muss mit Wasser gespült werden
Ultraschall	» Verschiedene	 » Schaltschrank öffnen und das



		Handbedienteil an Ge-
		nerator X stecken
		(Bei Fehler US 1 an Generator 1)
		 "Quittiertaste" (rechts unten, mit grünem Ha- ken) am Panel drü- cken, um den Fehler zu quittieren
		 Anlage starten (siehe "Starten der Anlage im Automatik-Betrieb")
		 Abwarten, bis US star- tet
		 Falls die Anlage wieder ausschaltet, ange- zeigte Fehlermeldung auf dem Handbedien- teil notieren
		 Schaltschrank schlie- ßen und Weber Entec kontaktieren
Übertemperatur Pumpe » Trockenlauf Pumpe		 » Prüfen, ob Pumpe Substrat fördert
	lung	 » Direkte Sonnenein- strahlung vermeiden
	» Kabelbruch am Sensor	 » Elektrische An- schlüsse prüfen
Übertemperatur Ultra-	» Durchfluss am Ultraschall	» Auf Durchfluss prüfen
Schall	» Direkte Sonneneinstrah-	 » Direkte Sonnenein- strahlung vermeiden
	lung	» Elektrische An- schlüsse prüfen
	» Kabelbruch am Sensor	» Temperatur des Sub-
	 Eingetragener Substrat- strom zu heiß 	strates im Hauptfer- menter überprüfen



Übertemperatur Schalt-	»	» Direkte Sonneneinstrah-	»	Auf Durch	fluss prüfen		
schrank			lung		»	Direkte	Sonnenein-
		»	Kabelbruch am Sensor			strahlung	vermeiden

Wichtig: Bitte nehmen Sie an den SPS Einstellungen keine Änderungen vor. Sollten Änderungen nötig sein, kontaktieren Sie Weber Entec.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen nach bestem Wissen unserer bisherigen Erfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung von Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, technischen Veränderungen oder unsachgemäßer Reparaturen.

Christian Eichhorst Geschäftsleitung	
Weber Entec GmbH & Co. KG	
Im Ermlisgrund 10	Telefonnr.: +49 7243 72 88 98 0
D-76337 Waldbronn	E-Mail: info@weber-entec.com